

ООО «Рубеж»

**МОДУЛЬ АВТОМАТИКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
МПТ-1-РЗ****Руководство по эксплуатации
ПАСН.423149.054 РЭ****Редакция 11****1 Основные сведения об изделии**

1.1 Модуль автоматики пожаротушения МПТ-1-РЗ (далее – МПТ или модуль) предназначен для работы в системах противопожарной защиты на базе приборов приемно-контрольных и управления охранных-пожарных адресных ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.R3, ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» и контроллеров адресных устройств «Рубеж-КАУ1» прот.R3, «Рубеж-КАУ2» прот.R3, «R3-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор), а также – в автономном режиме.

1.2 МПТ выполняет функцию организации:

- систем порошкового пожаротушения;
- систем газового пожаротушения;
- систем пожаротушения тонкораспыленной водой с пиропатроном для пуска.

1.3 МПТ обеспечивает:

- управление устройствами пожаротушения (далее – УПТ) по командам, поступающим по адресной линии связи (далее – АЛС) от прибора;
- запуск УПТ по состоянию шлейфов сигнализации (далее – ШС) ШС1 и ШС2 (в зависимости от конфигурации);
 - запуск УПТ с помощью органов управления элемента дистанционного управления (далее – ЭДУ-ПТ);
 - формирование временной задержки перед включением УПТ;
 - контроль ШС на обрыв и короткое замыкание (далее – КЗ);
 - управление работой светозвуковых оповещателей;
 - контроль открытия дверей по датчику «Двери-Окна»;
 - контроль выхода огнетушащего вещества по датчикам МАССА и ДАВЛЕНИЕ для газового пожаротушения;
 - различные тактики включения УПТ и оповещения (световых и звуковых оповещателей);
 - контроль входных и выходных цепей на обрыв и КЗ;
 - передачу информации о происходящих событиях на прибор по АЛС.

1.4 МПТ маркирован товарным знаком по свидетельству № 577512 (RUBEZH).

2 Основные технические данные

2.1 МПТ является программируемым устройством. Конфигурация параметров МПТ задается с прибора с помощью приложения «Администратор» программного обеспечения (далее – ПО) FireSec.

2.2 Питание МПТ осуществляется от внешних источников питания постоянного тока по двум вводам с диапазоном выходного напряжения (10,2 – 14) В или (20 – 28) В, в качестве которых рекомендовано применение источников вторичного электропитания резервированных ИВЭПР 12 или ИВЭПР 24 марки РУБЕЖ.

2.3 Ток, потребляемый МПТ от внешнего источника, – не более 0,02 А при напряжении питания 12 В и не более 0,015 А – при 24 В.

2.4 Питание логической части и информационный обмен МПТ с прибором осуществляются по АЛС, подключенной к прибору, гальванически развязанной от источников питания модуля.

2.5 Ток, потребляемый МПТ от АЛС при напряжении в линии (24 – 36) В, – не более 180 мА.

2.6 МПТ допускает подключение к АЛС без учета полярности.

Указанные токи будут актуальными через 30 с после включения питания (4.9), режим работы выходов «ВыХ. 1 – 5 » в состоянии ВыКЛ.

2.7 МПТ оснащен датчиком вскрытия, в качестве которого используется кнопка ТЕСТ (4.2 в).

Скачано с  Tehklyuchi.ru

При подключении одного ШС потребляемый ток увеличивается:

- a) при $U_{пит} = 12$ В:
 - в дежурном режиме – не более чем на 10 мА;
 - в режиме «Внимание» – не более чем на 30 мА;
 - в режиме «Пожар» – не более чем на 60 мА;
- b) при $U_{пит} = 24$ В:
 - в дежурном режиме – не более чем на 5 мА;
 - в режиме «Внимание» – не более чем на 15 мА;
 - в режиме «Пожар» – не более чем на 30 мА.

2.8 При выборе источника питания необходимо учитывать ток потребления исполнительных устройств, подключенных к ВЫХ 1 – ВЫХ 5, и выходное напряжение, соответствующее напряжению питания, например, 12 В или 24 В, за вычетом падения напряжения на элементах коммутации МПТ (не более 1 В).

2.9 Токи, обеспечиваемые каждым выходом ВЫХ 1 – ВЫХ 5, – не более 2 А. При этом суммарный ток по всем выходам не должен превышать 5 А.

2.10 МПТ осуществляет контроль работоспособности выходных цепей как во включенном, так и в выключенном состояниях.

Определение работоспособности выходных цепей осуществляется при токе контроля:

- во включенном состоянии – током контроля не менее 10 мА;
- в выключенном состоянии – током контроля обратной полярности не более 2 мА.

2.11 Ток контроля входов для подключения датчиков МАССА, ДАВЛЕНИЕ и ДВЕРИ-ОКНА – не более 0,85 мА.

2.12 МПТ обеспечивает возможность организации пожарных ШС для подключения:

– неадресных дымовых извещателей пожарных (далее – ИП), например, ИП 212-41М, ИП 212-45, ИП 212-87 с контролем двойной сработки и защитным сбросом;

– извещателей пожарных ручных (далее – ИПР), например, ИПР 513-10.

2.13 Параметры различных состояний входов МПТ приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Состояние	КЗ	Пожар	Внимание	Норма	Обрыв
Сопротивление ШС, кОм	0,0 – 0,60	0,75 – 1,45	1,65 – 2,80	2,95 – 8,7	8,90 и более
Ток, мА	27 – 15	15,0 – 9,7	9,0 – 6,3	6,0 – 2,5	менее 2,3

Таблица 2

Контролируемая величина	Состояние	КЗ	Сработка	Норма	Обрыв
Сопротивление BX 1 – BX 3, кОм	НР	0,0 – 1,20	1,30 – 6,10	6,25 – 19,80	20,0 и более
	НЗ		6,25 – 19,8	1,30 – 6,10	
Ток, мА	НР	0,84 – 0,82	0,81 – 0,70	0,70 – 0,49	менее 0,49
	НЗ		0,70 – 0,49	0,81 – 0,70	

2.14 Подключение ИП к ШС следует осуществлять в соответствии со схемой включения модуля (приложение А).

2.15 Максимальное количество подключенных к каждому ШС извещателей – не более 30 шт.

2.16 Общая длина линии связи для подключения ЭДУ-ПТ к МПТ должна быть не более 30 м.

2.17 Количество ЭДУ-ПТ, подключенных к клеммам ЭДУ – не более 4 шт.

2.18 АЛС гальванически развязаны по постоянному току от цепей МПТ.

2.19 В системе пожаротушения МПТ может иметь статус ведущего или ведомого. Ведомый модуль управляетяется от ведущего и предназначен для увеличения количества выходов подключения устройств пожаротушения и оповещения.

2.20 В системе МПТ занимает один адрес.

2.21 МПТ сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

- 2.22 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (108 × 170 × 42) мм.
 2.23 Масса – не более 0,25 кг.
 2.24 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой МПТ, – IP30 по ГОСТ 14254-2015.
 2.25 Средний срок службы – 10 лет.
 2.26 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.
 2.27 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98.
 2.28 МПТ рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 25 °C до плюс 55 °C и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата.

3 Указания мер безопасности

- 3.1 По способу защиты от поражения электрическим током МПТ относится к III классу по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ МЭК 60335-1.
 3.2 Конструкция МПТ удовлетворяет требованиям электро- и пожаробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ IEC 60065-2013.
 3.3 При нормальном и аварийном режимах работы МПТ ни один из элементов конструкции не имеет превышения температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

4 Устройство и принцип работы

- 4.1 Конструктивно МПТ выполнен в виде блока, состоящего из пластмассового корпуса (основание и крышка), внутри которого размещена плата с электронными компонентами (рисунок 1).





Рисунок 1

- 4.2 На плате МПТ расположены:
 а) индикаторы СВЯЗЬ, НОРМА. Режимы индикации приведены в таблице 3;

Таблица 3

Индикатор	Цвет индикатора	Состояние	Режим работы МПТ
СВЯЗЬ	Зеленый	Мигает с периодом 5 секунд	Наличие обмена по АЛС
		Не светит	Отсутствие обмена по АЛС
		Часто мигает в течение (2 – 3) секунд	Нажатие кнопки ТЕСТ
НОРМА	Зеленый	Светит	При отсутствии неисправностей
Примечание – Индикаторы не светят при отсутствии питания			

- б) индикаторы выходов ВЫХ 1 – ВЫХ 5. Режим индикации совпадает с состоянием выхода (6.5);
 в) кнопка ТЕСТ, которая используется для определения адреса МПТ в АЛС прибора при кратковременном нажатии. При снятии крышки модуля кнопка инициирует формирование сигнала «Вскрытие», передаваемого по АЛС в прибор;
 г) ПИТ. 12 / 24 – клеммы подключения вводов питания от источников постоянного тока;

Скачано с

Примечание – Переключение с первого ввода питания на второй и обратно – автоматическое. При отсутствии питания по одному из вводов устройство формирует соответствующий сигнал:

- «Питание 1 ниже нормы»;
- «Питание 1 выше нормы»;
- «Питание 2 ниже нормы»;
- «Питание 2 выше нормы».

д) BX 1 – BX 3 – клеммы подключения датчиков, имеющих тип выхода «сухой контакт»:

- BX 1 – используется для подключения датчика МАССА;
- BX 2 – используется для подключения датчика ДАВЛЕНИЕ;
- BX 3 – используется для подключения датчика ДВЕРИ-ОКНА.

Максимальная длина линий подключения датчиков 100 м.

е) ЭДУ – клеммы для подключения ЭДУ-ПТ;

ВНИМАНИЕ ! ЭДУ-ПТ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО К ВЕДУЩЕМУ МПТ.

ж) ШС1, ШС2 – клеммы подключения пожарных ШС;

и) ВЫХ 1 – ВЫХ 5 – клеммы подключения выходов;

к) ВЫХ 6 – используется для подключения ведомых МПТ (рисунок 2). Расстояние между модулями не более 50 м.

Полярность подключения к клеммам указана на плате.




Рисунок 2

4.3 Ведущий МПТ включает ведомые модули после того, как получает команду от прибора, ЭДУ-ПТ, ИПР или двух безадресных ИП. Ведомый модуль контролирует линию связи с ведущим.

Если после поступления команды от ведущего на ведомый МПТ произошла неисправность линии связи, то ведомый остается в состоянии, предшествующем неисправности линии связи.

4.4 МПТ, назначенный ведущим, имеет два режима работы:

- «Автоматика включена»;
- «Автоматика отключена».

Примечание – ведомый МПТ всегда находится в режиме «Автоматика отключена» и не может дублировать режим работы ведущего МПТ.

4.5 После включения питания автомата переходит в то состояние, которое задано в конфигурации «Начальное состояние Автоматики».

Режим «Автоматика включена» включается по команде от прибора, ПДУ-ПТ.

4.6 Режим «Автоматика отключена» включается:

– при неисправности (только если МПТ находится в дежурном режиме) ШС1, ШС2, датчика ДВЕРИ-ОКНА (в зависимости от конфигурации);

- по команде от прибора;
- при открытии дверей или окон (срабатывание датчика ДВЕРИ-ОКНА).

4.7 В режиме «Автоматика включена» запуск пожаротушения возможен:

а) с прибора:

- при выполнении условий запуска МПТ, заложенных при конфигурировании;
- по команде оператора.

б) от сработки ИПР или двух ИП, подключенных в ШС (2.12) ведущего модуля;

в) от ЭДУ-ПТ.

4.8 В режиме «Автоматика отключена» запуск пожаротушения возможен:

а) от ЭДУ-ПТ;

б) с прибора по команде оператора.

4.9 МПТ может осуществлять работу в автономном аварийном режиме, без взаимодействия по АЛС с прибором.

Параметры автономного аварийного режима работы закладываются при конфигурировании.

При включении питания в течение 30 с идет анализ наличия связи с прибором (индикатор НОРМА мигает с частотой 5 Гц):

а) при отсутствии связи с прибором МПТ начинает работать в автономном аварийном режиме – по конфигурации, записанной ранее;

б) при наличии связи с прибором:

- работает в штатном режиме;
- если МПТ нет в базе или он находится в режиме «Отключен», то полностью исключается возможность пуска пожаротушения от ЭДУ-ПТ.

Если в процессе работы прервалась связь с прибором (при этом МПТ есть в базе и не находится в состоянии «Отключен»), то модуль переходит в автономный аварийный режим и при восстановлении связи:

– без изменения конфигурации – продолжает работу в штатном режиме;

– при изменении конфигурации произойдет запись изменившихся параметров, перезагрузка МПТ и модуль продолжит работу с измененной конфигурацией.

Запуск пожаротушения ведомого МПТ происходит только по сигналу ведущего модуля. При этом данные о состоянии ведомого модуля и его ШС поступают в прибор по АЛС.

4.10 Запуск пожаротушения при автономной аварийной работе в режиме «Автоматика включена» возможен по сигналам, поступающим по ШС от ИП и по командам ЭДУ-ПТ, а в режиме «Автоматика отключена» – только от ЭДУ-ПТ.

4.11 При конфигурировании МПТ можно задать параметр «Заданный сброс ШС»:

- «Вкл.»;
- «Выкл.».

Если выбран режим «Вкл.», то МПТ при сработке одного ИП обеспечивает защитный сброс ШС, обесточив его на 4 с. По завершении защитного сброса ШС возвращается в режим контроля.

Повторное срабатывание ИП, после защитного сброса, в течение 1 минуты переводит МПТ в состояние «Внимание». Если в течение 1 минуты модуль не переходит в состояние «Внимание», то возвращается в состояние «Норма». В состояние «Пожар» модуль переходит после срабатывания второго дымового ИП на ШС или от одного ИПР.

4.12 После перехода МПТ в состояние «Внимание» или «Пожар» контроль ШС на обрывы и КЗ не осуществляется до момента сброса этих состояний с помощью органов управления прибора или с кнопки СТОП ЭДУ-ПТ.

4.13 При открытии двери (срабатывании датчика ДВЕРИ-ОКНА) МПТ переходит в состояние «Отложенный запуск», т. е. выходы светозвуковых оповещателей находятся в состоянии, предшествующем открытию двери, обратный отсчет пусковых выходов приостановлен.

Если в конфигурации установлен параметр «Восст. по закрытию двери», то после закрытия двери обратный отсчет будет продолжен или начат сначала в зависимости от установленного параметра «обратный отсчет продолжить / перезапустить».

4.14 Выключение состояния МПТ происходит:


- а) по команде от прибора;
- б) от кнопки СТОП на ЭДУ-ПТ.

4.15 МПТ переходит в режим «Неисправность» при:

- а) КЗ или обрыве ШС, входных и выходных цепей;
- б) выходе напряжения питания из диапазона от 10,5 до 28,5 В;
- в) при потере связи с ЭДУ-ПТ.

4.16 Для обеспечения контроля целостности выходных цепей в разрывы выходной цепи непосредственно к нагрузке должно быть подключено устройство подключения нагрузки (далее – УПН) (рисунок 3).

Стрелка на корпусе УПН направлена к клемме подключения нагрузки. Контроль осуществляется измерением токов, протекающих через диоды, входящие в состав УПН.



4.17 Для ограничения тока пуска УПТ рекомендуется установить токоограничивающий резистор R_t (Приложение А). Сопротивление R_t рассчитывается по формуле (1):

$$R_t = (U/I) - R_p \quad (1)$$

где U - выходное напряжение, В (2.8); I - ток сработки пиропатрона УПТ (из эксплуатационной документации на пиропатрон), увеличенный на коэффициент запаса 50%, А; R_p – сопротивление пиропатрона, Ом.

5 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

5.1 При размещении и эксплуатации МПТ необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

5.2 При получении МПТ необходимо:

- вскрыть упаковку;
- проверить комплектность согласно этикетке;
- проверить дату выпуска;
- произвести внешний осмотр МПТ, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятии и т. д.).

5.3 Если МПТ находился в условиях отрицательных температур, то перед включением его необходимо выдержать не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

5.4 МПТ следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов или на DIN-рейку.

5.5 Порядок установки МПТ:

а) открыть крышку МПТ, нажав на верхние или нижние защелки замков;

б) при установке на стенах, перегородках и конструкциях:

- разметить и просверлить в месте установки два отверстия под шуруп диаметром 4 мм.

Установочные размеры приведены на рисунке 4;

- установить основание на два шурупа и закрепить третьим шурупом через одно из нижних отверстий основания, просверлив отверстие по месту;

в) при установке на DIN-рейку:

- фиксатор, входящий в комплектность, вставить в направляющие основания, как показано на рисунке 5;

- навесить верхними выступами основания на верхнюю грань DIN-рейки, а затем сдвинуть фиксатор вверх до характерного щелчка. Ход фиксатора – примерно 2 мм;

г) подключить провода к клеммным соединителям, руководствуясь приложением А.




Рисунок 4




Рисунок 5

5.6 При проведении ремонтных работ в помещении, где установлен МПТ, должна быть обеспечена его защита от механических повреждений и попадания внутрь строительных материалов, пыли, влаги.

6 Настройка

6.1 Для идентификации МПТ в системе ему необходимо присвоить начальный адрес. Начальный адрес МПТ задаётся программатором адресных устройств ПКУ-1-R3 (далее – ПКУ) либо с помощью прибора по АЛС1, АЛС2 или технологической адресной линии связи АЛСТ.

Адресация МПТ с помощью ПКУ описана в руководстве по эксплуатации на ПКУ.

Адресация МПТ с помощью прибора описана в эксплуатационных документах на прибор.

Присваиваемый адрес хранится в энергонезависимой памяти МПТ.

6.2 При подключении МПТ к системе прибор идентифицирует его по присвоенному адресу и автоматически записывает параметры настройки, содержащиеся в конфигурации, в память МПТ.

6.3 Настраиваемыми параметрами МПТ при конфигурировании являются:

- «Настройка ЭДУ-ПТ»;
- «Автоматика»;
- «Шлейф сигнализации»;
- «Вход 1» – «Вход 3»;
- «Выход 1» – «Выход 5».

6.4 Назначение выходов ВЫХ 1 – ВЫХ 5 настраивается значением параметра «Тип»:

- «Автоматика» (только для ведущего МПТ);
- «табло / сирена»;
- «пожаротушение».

Логика работы выходов разбита на четыре временных интервала (состояния):

- «Дежурный»;
- «Задержка пуска»;
- «Пуск»;
- «После пуска».

МПТ переходит в режим (состояние):

- a) «Дежурный»:
 - по включению питания;
 - по команде сброса;
- b) «Задержка пуска» – по команде запуска;
- c) «Пуск»:
 - по истечении времени работы заданным параметром «Время задержки пуска»;
 - если выход настроен, как «пожаротушение», то на приборе будет сообщение «Тушение»;
- d) «После пуска»:
 - по истечении времени работы заданным параметром «Длительность пуска»;
 - МПТ будет находиться в этом режиме работы до получения команды сброс.

В этих параметрах настраивается состояние выхода (включен, выключен, переключается настраиваемым образом).

Для состояний «Задержка пуска», «Пуск» дополнительно задается длительность интервала:

- «Время задержки пуска» 0 – 255 с;
- «Длительность пуска» 1 – 255 с, (0 – бесконечное время).

Если выход выбран для отображения состояния «Автоматики», то «Автоматика отключена» описывается параметром «Дежурный», а состояние «Автоматика включена» – параметром «Пуск».

В настройках выходов выбирается параметр «Контроль»:

- «на К3 и Обрыв»;
- «на К3»;
- «на Обрыв»;
- «без контроля».

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания МПТ, должен состоять из специалистов, прошедших специальную подготовку.

7.2 С целью поддержания исправности МПТ в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр, с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой, и контроль работоспособности.

7.3 При выявлении нарушений в работе МПТ его направляют в ремонт.

8 Транспортирование и хранение

8.1 МПТ в транспортной упаковке перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

8.2 При расстановке и креплении в транспортных средствах транспортных упаковок с модулями необходимо обеспечить их устойчивое положение, исключить возможность смещения упаковок и удары их друг о друга, а также о стены транспортных средств.

8.3 Условия транспортирования МПТ должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8.4 Хранение МПТ в транспортной упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.


9 Утилизация

9.1 МПТ не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

9.2 МПТ является устройством, содержащим электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

Приложение А

Схема включения МПТ (настройки по умолчанию)



Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.