



1. Конструкция стены здания показана условно.
2. После установки уздацателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки гребень поворота и наклона блока уздацателя, отпилить винт кронштейна и произвести необходимый регулировку. После регулировки все резьбовые соединения затянуть.
- 3.** Поставляется по отдельному заказу.
4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктивную уздацеля и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
5. Вход кабеля условно не показан.

АО "ЮМИРС"



Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Разраб. _____
Проверил _____
ГИП _____
Исполнр. _____

Типовые проектные решения

Схема установки уздацателя "Азал-6-24" на стене здания

Студия	Лист	Листов
	1	

