4. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
http://www.beward.ru/contact/service/

6. Свидетельство о приемке.

Коммутатор KKM-108 исправен, работоспособен, и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи:____ _____ _____г. м.п.

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____ От покупателя _____
подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

Скачано с техключи.рф

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
Коммутатор координатно матричный KKM-108



1. Технические характеристики.

Общие характеристики	
Количество абонентов	До 100 абонентов для одного коммутатора, до 800 абонентов для восьми коммутаторов.
Эксплуатация	
Питание	12В DC 0.1А
Потребляемая мощность	до 1.2Вт
Материал корпуса	Пластик
Рабочий диапазон температур	От-10 до +50С
Размеры (шхвхг)	71x91x58 мм
Монтаж	На DIN рейку
Комплектация	
	Коммутатор
	Упаковочная тара

2. Назначение.

Коммутатор KKM-108 соединяет координатно-матричную трубку вызываемой квартиры с домофоном DKSxxxx. Кроме этого, коммутатор передает от абонента команду на открывание дверного замка.

3. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомтесь с руководством по подключению. Помните, что неправильная установка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!