


- * Размеры для справок.
- Способ установки стойки показан для средней полосы России.
- После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
- Ввод кабеля условно не показан.
- Минимальная высота установки извещателя 1,5 м. В случае необходимости сезонной регулировки извещателя по высоте (при наличии больших снежных покровов) рекомендуется применять изделие "Стойка 3,5" производства АО "Юмирс".
- Хомут червячный выбрать исходя из типа стойки.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в электрические) без предварительного уведомления.

						АО "ЮМИРС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.						Типовые проектные решения		
Проверил								
ГИП						Стадия Лист Листов 1 1 1		
Н.контр.								
Схема установки извещателя "Агат-6М" на стойке						 Формат А3		

Согласовано:
 Взам. инв. №
 Подпись и дата
 Инв. № подл.

Скачайте документ