

Устройство защиты от записи «Оберег М».

1. Назначение.

Ультразвуковой генератор «Оберег М» (далее подавитель) предназначен для полного или частичного подавления микрофона диктофона, в том числе в смартфоне, проводного или беспроводного микрофона.

2. Отличительные особенности.

- выполнен в виде Power Bank, что позволяет использовать незаметно, с подключенным на зарядку сотовым телефоном;
- регулировка уровня и типа помехи;
- управление с беспроводного пульта;
- ультра компактный размер;
- 300 градусов угол направленности помехи;
- высокая длительность автономной работы;
- камуфлированное исполнение в Power Bank;
- возможность работы и зарядки от стандартных USB блоков.

3. Органы управления и индикации.



4. Включение подавителя.

- Кратковременно нажмите кнопку 1. «Включение» расположенную на приборе. При этом включится «3. Индикация заряда и работы». На дисплее можно увидеть текущий заряд батареи.  При этом подавитель переходит в режим ожидания.

- Для включения режима подавления с прибора, в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку «1.Включение». Режим подавления на экране индицируется зеленым цветом .

Для выключения с прибора, нажмите и удерживайте кнопку «1.Включение». После выключения режима подавления индикация зеленым цветом перестанет отображаться на экране прибора.

- Для включения режима подавления с пульта, в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку «7.Включение» на беспроводном пульте. Режим подавления на экране индицируется зеленым цветом. Для выключения с прибора, нажмите и удерживайте кнопку «8.Включение» на беспроводном пульте. После выключения режима подавления индикация зеленым цветом перестанет отображаться на экране прибора.

5. Переключение режимов подавления.

В режиме подавления кратковременно нажмите кнопку «2.Переключение мощности помехи». На экране в режиме переключения индицируется два режима с цифрой «1» - стандартная помеха и с цифрой «2» повышенной мощности.

6. Использование подавителя в режиме Power Bank.

В режиме ожидания или в режиме подавления подключите свой смартфон используя USB кабель (в комплект поставки не входит) в разъем «6. Разъем для заряда телефона от АКБ».

7. Зарядка АКБ подавителя.

Используя кабель из комплекта, подключите прибор к стандартному USB блоку (в комплект не входит) и к «5.Разъем заряда АКБ». По мере заряда АКБ, на экране прибора индицируется текущий заряд АКБ . 

Максимальный заряд АКБ может быть менее чем 100.

8. Пример использования подавителя.

Находясь за столом переговоров, расположите подавитель на столе и направьте в сторону диктофона или микрофона. Расстояние до диктофона должно быть не более 3 метров, для проводного или беспроводного микрофона не более 5 метров в прямой видимости.

9. Эффективность подавления и рекомендации.

В зависимости от типа записывающего устройства/диктофона/микрофона и условий применения, наличие или отсутствие прямой видимости от подавителя до микрофона эффективность подавления может быть различной. Помимо полного или частичного подавления звукозаписи, так же допускается отсутствие подавления.

Для повышения эффективности подавления, рекомендуется одновременное использования нескольких размещенных в пространстве приборов.

В случае использования за столом проведения переговоров, разместите один подавитель напротив собеседника на столе, второй под столом или оба на столе, но под разными углами.

В случае использования в автомобиле, разместите один подавитель напротив собеседника с одной стороны автомобиля, например под задним стеклом, второй на подлокотнике водителя, направив в сторону собеседника.

Важно не загораживать «4.Ультразвуковые излучатели».

10. Технические характеристики.

Параметр	Значение
Емкость аккумулятора	6000mAh/3.6V
Дальность подавления	до 5 метров, в зависимости от условий применения и типа записывающего устройства.

Угол подавления	300°
Время работы от аккумулятора в режиме подавления	До 10 часов.
Напряжение зарядки	5V/1000mA
Выходное напряжение	5V/1000mA
Ультразвуковое давление	Не более 120DB/30cm
Габариты	145*65*22mm
Вес	260г

11. Комплект поставки.

- подавитель 1шт.
- пульт беспроводного управления 1шт.
- кабель для зарядки подавителя 1шт.
- инструкция/паспорт 1шт.
- упаковка 1шт.

12. Меры предосторожности.

Не подносите подавитель в режиме работы к глазам и ушам.